

Produktdatenblatt

Phoska

Saures Reinigungsmittel · Kalklöser · Entkalker

Eigenschaften

Der saure und nicht schäumende Kalklöser **PHOSKA** entfernt kraftvoll Schmutz- und Kalkablagerungen, Milchstein, Bierstein, Rost etc. von Oberflächen, Fußböden, Wänden und in Geschirrspülmaschinen. **PHOSKA** hat eine sehr hohe und schnelle Reinigungswirkung. Dabei ist **PHOSKA** besonders metall- und oberflächenschonend und hinterlässt keine Rückstände.

Anwendungsgebiet

PHOSKA ist für alle wasser- und säurefesten Oberflächen geeignet. **PHOSKA** wird für die Entfernung von Kalkablagerungen auf Arbeitsflächen, Fußböden, Wänden, Küchengeräten und -utensilien, wie Bain Mariés, Steamern, Kesseln, Heißwassergeräten, sowie zur Entkalkung von Geschirrspülmaschinen und Rohrleitungen eingesetzt.

Anwendung

PHOSKA wird in einer Verdünnung von 10-50 ml je Liter Wasser dosiert. Die Reinigungslösung wird mit einem Schwamm oder Bodengerät (Nasswischgerät). Je nach Verschmutzungsgrad 10 - 30 Minuten einwirken lassen. Die Fläche bearbeiten, gründlich mit klarem Wasser nachspülen und trocknen lassen. Für die Entkalkung der Geschirrspülmaschine wird **PHOSKA** in einer Verdünnung von 50-100 ml pro Liter Wasser eingesetzt. Dazu die Dosiergeräte ausschalten und die Maschine mit Trinkwasser befüllen. Dann die Reinigungslösung eingeben und 10-15 Minuten durchlaufen lassen. Die Lösung ablassen und die Oberflächen überprüfen. Ggf. wiederholen. Gründlich nachspülen.

Bitte beachten Sie die Angaben zu Sicherheitsvorkehrungen auf dem Sicherheitsdatenblatt.

Die Informationen beruhen auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Sie befreien den Anwender nicht von eigenen Prüfungs- und Vorsichtsmaßnahmen. Gegebenheiten können sich je nach Anwendungsart ändern, daher übernehmen wir keine Haftung für Ergebnisse der Anwendungsempfehlung.